



**ИСТОЧНИКИ
БЕСПРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ
ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ**

MORE LIFE WITH STARK

Инструкция по монтажу

 stark-ups.ru



Основные указания

Распаковка комплекта

После распаковки оборудования следует проверить отсутствие механических повреждений, возникших при транспортировке, а также комплектацию на соответствие, указанное в прилагаемых сопроводительных документах.

Оборудование должно быть в сухой и чистой упаковке, без следов промокания и повреждений.

При обнаружении механических и прочих повреждений либо расхождении в комплектации товара необходимо отметить данный факт на фото- видеofиксацию и обратиться продавцу.

Условия эксплуатации

Комплект предназначен для эксплуатации в нежилых помещениях УХЛ4 климата, при температуре от +20° до +25°С, с ограниченным доступом для животных, детей и слабовидящих людей.

Расстояние от отопительных приборов и других источников тепла должно быть не менее 1 м. Аккумуляторы не должны находиться под воздействием прямого солнечного света.

Не следует хранить и эксплуатировать оборудование в условиях сильного запыления и высокой влажности, это может привести к негарантийному выходу из строя оборудования.

Указания по технике безопасности

Обслуживание, монтаж и демонтаж системы бесперебойного питания может производить только квалифицированный персонал.

Неправильная сборка комплекта может привести к поражению электрическим током или вызвать пожар.

Перед тем как выполнять любые манипуляции с оборудованием комплекта, от него необходимо отключить все проводные соединения, чтобы снизить риск поражения электрическим током. Простое выключение устройства не устраняет риск поражения электрическим током.

Перед началом использования прочитайте все указания и предостерегающие надписи, нанесенные на ИБП, аккумуляторных батареях и других устройствах комплекта.

Запрещается разбирать оборудование и производить ремонт! Ремонт или техническое обслуживание может выполнять только авторизованный сервисный центр. Список авторизованных сервисных центров можно найти на сайте <https://stark-ups.ru/service/offices/>

При обнаружении повреждений изоляции кабеля, искрения, неприятного запаха, дыма, следов обугливания, вздутия аккумуляторных батарей и прочих ненормальных признаков работы оборудования необходимо отключить оборудование и обратиться к специалисту.

Производитель не несет ответственности в случае несоблюдения указаний и предупреждений, содержащихся в инструкциях по эксплуатации и монтажу, руководствах пользователя и других печатных материалах, приложенных к оборудованию.

Монтаж оборудования

Внимательно прочитайте инструкции, мануалы, руководства по эксплуатации и монтажу, руководства пользователя и другие печатные материалы, находящиеся в комплекте с оборудованием, и соблюдайте приведенные в них указания. В них содержится важная информация по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию.

Схема соединения аккумуляторных батарей представлена в данном документе ниже. Несоблюдение подключения аккумуляторов приложенной схеме приведёт к негарантийной поломке оборудования.

Запрещено видоизменять схему соединения аккумуляторов, подключать к схеме прочие аккумуляторы, отличающиеся по производителю, ёмкости, напряжению и сроку эксплуатации.

Надлежащее использование

Используйте данное оборудование только по назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Подключенная нагрузка не должна превышать максимальную мощность источника бесперебойного питания.

Оборудование должно работать только в период использования. В период простоя необходимо отключить аккумуляторные батареи и прочие устройства комплекта друг от друга.

Инструкции и другие печатные материалы.

Руководства и мануалы



Документация и программное обеспечение
STARK COUNTRY



Инструкция по эксплуатации аккумуляторных
батарей VENTURA

Рекламационный мероприятия



Рекламационный лист ИБП и инверторов
STARK COUNTRY



Рекламационный лист аккумуляторных батарей



8 800 250 97 48
Бесплатные звонки по России
Москва: +7 495 786 97 48
stark-ups.ru
help@stark-ups.ru
support@stark-ups.ru

stark *stark*