


ИСТОЧНИКИ
БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ
ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ

MORE LIFE WITH STARK

STARK COUNTRY

ViewPower Pro




stark-ups.ru

Программное обеспечение для управления **ViewPower Pro** можно скачать по ссылке:

<https://www.power-software-download.com/viewpowerpro.html>

Программное обеспечение **ViewPower Pro**, интегрированное с картой SNMP или картой Modbus, представляет собой программное обеспечение для управления ИБП, предназначенное для мониторинга и управления от одного до нескольких ИБП в сетевой среде, будь то LAN, INTERNET или последовательное соединение. Он также совместим с **Shutdown Wizard**, который представляет собой узкоспециализированный инструмент для выполнения задачи завершения работы. Схема системы показана ниже:



Краткое описание функций:


- Совместимость с картами SNMP и Modbus.
- Централизованное управление и мониторинг до 1000шт ИБП в локальной сети, сети Интернет и промышленных сетях.
- Позволяет осуществлять простой удаленный мониторинг через веб-браузер.
- Предлагает краткий обзор мониторинга нескольких ИБП в текстовом и графическом представлении.
- Предлагает настраиваемое пользователем фоновое изображение для графического представления простым перетаскиванием.
- Запланированное включение/выключение ИБП, тест батареи и запланированное пробуждение по LAN.
- Поддерживает несколько языков

Ссылки для загрузки ПО:

ПО и версия		Ссылка на скачивание	Поддерживаемые ОС
ViewPower Pro for Windows® (V2.0-20363)		скачать	Windows® 7 / 8 / 10 (32-bit & x64-bit) Windows® Server /2012 /2016 /2019 (32-bit & x64-bit) Windows SBS 2011
		скачать	Windows XP 2003 /2008
Shutdown Wizard for Windows ® (V2.0-20363)		скачать	Windows® 7 / 8 / 10 (32-bit & x64-bit) Windows® Server /2012 /2016 /2019 (32-bit & x64-bit) Windows SBS 2011
		скачать	Windows XP 2003 /2008
ViewPower Pro for MAC x86-64 (V2.0-20363) Intel Chip		скачать	MacOS 10.6 / 10.7/ 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14(x64-bit)/10.15/11.x(intel x64-bit)
ViewPower Pro for MAC x86-64 (V2.0-20363) M1 Chip		скачать	MacOS 11.x(M1)
Shutdown Wizard for MAC x86-64 (V2.0-20363)		скачать	MacOS 10.6 / 10.7/ 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14(x64-bit)
ViewPower Pro for Linux (V2.0-20363)	Graphic mode operation:	скачать	Linux RedHat 8, 9 Linux RedHat Enterprise AS3, AS5, AS6 (32-bit) Linux Cent OS 5.4 (32-bit) Linux Ubuntu 8.X, 9.X, 10.X , 12.x , 14.x , 16.x, 18.x(32-bit)
	Text mode operation:	скачать	Linux Fedora 5 Linux OpenSUSE 10,11.2 (32-bit) Linux Debian 5.x, 6.x ,8.x(32-bit) Linux Mint 14.x (32bit) Linux CentOS 5,6.x (32bit)
	Graphic mode operation:	скачать	Linux RedHat Enterprise AS6 (64bit) Linux SUSE 10,11 (64bit) Linux Ubuntu 10.X,12.x,14.x,16.x,18.x(64bit)
	Text mode operation:	скачать	Linux OpenSUSE 10,11.2 (64bit) Linux Debian 6x,8x (64bit) Linux Debian 6x (64bit) Linux CentOS 5.x,6.x,7.x (64bit)
Shutdown Wizard for Linux (V2.0-20363)	Graphic mode operation:	скачать	Linux RedHat 8, 9 Linux RedHat Enterprise AS3, AS5, AS6 (32-bit) Linux Cent OS 5.4 (32-bit) Linux Ubuntu 8.X,9.X,10.X,12.x,14.x,16.x,18.x (32-bit) Linux Fedora 5
	Text mode operation:	скачать	Linux OpenSUSE 10,11.2 (32-bit) Linux Debian 5.x, 6.x ,8.x(32-bit) Linux Mint 14.x (32bit) Linux CentOS 5,6.x (32bit)
	Graphic mode operation:	скачать	Linux RedHat Enterprise AS6 (64bit) Linux SUSE 10,11 (64bit) Linux Ubuntu 10.X,12.x,14.x,16.x,18.x(64bit)
	Text mode operation:	скачать	Linux OpenSUSE 10,11.2 (64bit) Linux Debian 6x,8x (64bit) Linux Debian 6x (64bit) Linux CentOS 5.x,6.x,7.x (64bit)

Ссылки для загрузки Руководства пользователя:

ViewPower Pro Manual	скачать
Modbus Card Manual	скачать
SNMP Web Pro card manual	скачать
Shutdown Wizard Manual	скачать
EMD Manual	скачать



8 800 250 97 48
Бесплатные звонки по России
Москва: +7 495 786 97 48
www.stark-ups.ru
info@stark-ups.ru
support@stark-ups.ru



stark
COUNTRY ▾